



25 Pool & Spa Test Strips
25 Languettes d'analyse pour piscines et spas
25 Tiras de análisis para piscinas y spas

Copper
Cuivre
Cobre



LaMotte

Copper ppm



Immerse strip. Swirl 3 times. Remove with cap. Wait 15 seconds. Discard after 30 seconds.

- Keep wet fingers out of bottle and close cap tightly. Store in a cool, dry place.
- In pools, immerse strip to a depth of 12-18" and read in natural daylight.

Immerger la languette. Agiter 3 fois. La sortir de l'eau en la maintenant en position horizontale. Les indicateurs se trouvant au dessus de l'eau. Ne pas laisser les doigts trempés dans l'eau car ils saliront la languette. Attendre 15 secondes et comparer ensuite. Ignorer les résultats de plus de 30 secondes.

- Ne pas introduire les doigts trempés dans la bouteille. Entreposer dans un endroit frais, sec et ombragé.
- Refermer le capuchon fermement.
- Pour de meilleurs résultats, immerger la languette à une profondeur de 30 à 46 cm et lire à la lumière naturelle.

Sumergir la tira. Agitar 3 veces. Retirar la tira de forma horizontal. Mantener los dedos secos. Descartar el tubo después de 30 segundos.

- Mantener los dedos secos. No sacar los dedos de agua. Espere 15 segundos, compare y lea. Los resultados a continuación. El resultado no es válido pasados 30 segundos.
- Mantener los dedos secos. No sacar los dedos de agua. Espere 15 segundos, compare y lea. Los resultados a continuación. El resultado no es válido pasados 30 segundos.
- Mantener los dedos secos. No sacar los dedos de agua. Espere 15 segundos, compare y lea. Los resultados a continuación. El resultado no es válido pasados 30 segundos.

Code 2991-G
 Chestertown, Maryland 21620 USA
 www.lamotte.com/insta



Lot # 73312 Exp. 1/09