

# Insta-TEST<sup>®</sup>

**25 Test Strips**  
**25 Languettes d'analyse**  
**25 Tiras de análisis**

**Cyanuric Acid**  
**Acide cyanurique**  
**Ácido cianúrico**



0	40	100	150	250
---	----	-----	-----	-----

**LaMotte**  
 Chestertown, MD 21620 USA  
[www.lamotte.com/insta](http://www.lamotte.com/insta)

Cyanuric Acid ppm

Immerger la languette dans l'échantillon durant 2 secondes. La sortir de l'eau en la maintenant en position horizontale, les indicateurs sur le dessus. Ne pas secouer l'eau accumulée sur la languette. Garder le niveau de la bande pour 15 secondes. Faites les comparaisons.

Funciona mejor con niveles de si el pH es > a 7.0 e < a 8.4.

Introducir la tira en la muestra durante 2 segundos. Sacarla del agua en posición horizontal con las almeñadillas hacia arriba. No sacudir el agua acumulada en la tira. Espera 15 segundos. Haga la comparación.

Fonctionne mieux à des niveaux si le pH est > a 7.0 et < a 8.4.

Immerse strip for 2 seconds. Remove strip with pad face up. DO NOT SHAKE OFF EXCESS WATER. Wait 15 seconds. Compare strip to color chart. Works best when pH is between 7.0 to 8.4.



Code 3007  
 made in USA

Lot 9150 Exp. 2/11

