

Insta-TEST[®] PRO 400

100 Pool & Spa Test Strips
100 Tiras de análisis para piscinas y spas
100 Languettes d'analyse pour piscines et spas

Cl Free Chlorine (Bromine)
TCI Total Chlorine
Alk Alkalinity
pH pH

Cl Cloro libre (Bromo)
TCI Cloro total
Alk Alcalinidad
pH pH

Cl Chlore libre (Brome)
TCI Chlore total
Alk Alcalinité
pH pH

LaMotte

Cl (Br) ppm (0) 0.5 (1.5) (3) (6) (10) (20)

TCI ppm 0 0.5 1 3 5 10

Alk ppm 0 40 80 120 180 240

pH 6.2 6.8 7.2 7.6 8.0 8.4

Purple color indicates excessive sanitizer.
 El feno morado indica un exceso de desinfectante.
 S'ivolet, chlore ou brome trop éleve.

Immerse strip. SWIRL 3 TIMES. Remove with pads face up. Do not shake off excess water. Read promptly: Cl → TCI → Alk → pH

- Keep wet fingers out of bottle and close cap tightly. Store in a cool, dry place.
- In pools, immerse strip to a depth of 12-18" and read in natural daylight.

Sumergir la tira. AGITAR 3 VECES. Sacarla del agua de forma horizontal, las almohadillas mirando hacia arriba. No sacudir las gotas de agua de la tira. Comparar enseguida:

- Mantener los dedos mojados alejados del tubo. Mantenerlos en lugar frío y seco. Cerrar la tapa después de coger la tira.
- En piscinas, sumergir la tira hasta una profundidad de 30-46 cm y leer en luz natural.

Immerger la languette. AGITER 3 FOIS. La sortir de l'eau en la maintenant en position horizontale, les indicateurs se trouvant au dessus de la languette. Ne pas secouer l'eau accumulée sur la languette. Faire les comparaisons tout de suite:

- Ne pas introduire les doigts trempés dans la bouteille. Entreposer dans un endroit frais, sec et ombragé.
- Refermer le capuchon fermement.
- Pour de meilleurs résultats, immerger la languette à une profondeur de 30 à 46 cm et lire à la lumière naturelle.

LaMotte Company, Chestertown Maryland 21620 USA
www.lamotte.com/insta

9 533951425191 6



USA

Code 2978